

PHASES D'INSTALLATION ET REGLAGE DU BRAS MURAL

- 1 - Marquer l'étrier de métal en gardant les mêmes mesures d'installation que celles du plan, et veillez ce que l'étrier soit parfaitement perpendiculaire au sol et que le niveau colle bien au mur, car il ne doit surtout pas dépasser.
- 2 - Quand vous êtes sûr que l'étrier est bien installé, appliquez le bras en faisant la plaque avec ses écrous et ses rondelles (fig. 1) et serrez les avec le clé en commençant par celui d'en haut.
- 3 - Une fois que le bras est fixé au mur, fixer le casque (fig. 4) : encastrer la partie C du casque dans son logement B, et lever la douille A pour pouvoir insérer le clé D dans son siège. Pas finis descendre la douille A, bloquez-la avec la vis E et assurez-vous que le casque même en tournant, ne se déboîte pas.
- 4 - **Important !!!** (fig. 2) N'oubliez pas d'enlever la clé qui bloque le mouvement vertical du bras : bloquez le casque d'une main et serrez le clé A de l'autre. Chaque fois que vous devez enlever le casque du bras, vous devez réinsérer le clé A (fig. 2).
- 5 - Si le poids n'est pas parfaitement réglé (fig. 3) ouvrez le volet A, insérez un prisme ou un tournevis dans la fente prévue et tournez vers le signe plus «+» si vous voulez augmenter la puissance de la portée, ou vers le signe moins «-» si vous voulez la réduire.

