

LES TONDEUSES QUOI, COMMENT, POURQUOI ?

La tondeuse électrique est devenue depuis plusieurs années un outil indispensable pour réaliser les coupes de cheveux modernes et classiques.
Guidé par ces quelques critères, votre choix doit s'adapter à vos exigences professionnelles.

COUPE DE CHEVEUX

- 1- UTILISATION QUOTIDIENNE INTENSIVE :
Tondeuse à moteur universel puissant avec fil.
- 2- UTILISATION QUOTIDIENNE MODÉRÉE :
Tondeuse à moteur basse tension avec fil.
- 3- UTILISATION OCCASIONNELLE :
Tondeuse à vibreur ou micromoteur basse tension avec ou sans fil.

FINITIONS DE COUPE ET NETTOYAGE DE NUQUES

- 1- UTILISATION QUOTIDIENNE INTENSIVE:
Tondeuse à vibreur ou basse tension avec fil
- 2- UTILISATION QUOTIDIENNE MODÉRÉE OU OCCASIONNELLE :
Tondeuse à vibreur ou micro moteur basse tension avec ou sans fil.

ABOUT THE HAIRCLIPPERS

The hairclipper became for several years an essential tool to create modern and classic haircuts.

HAIRCUT

- 1 - intensive daily use : hairclipper with universal robust motor with cable.
- 2 - moderate daily use : hairclipper with motor low voltage with cable.
- 3 - casual use : hairclipper with vibrator or micro motor low voltage with or without cable.

FINISHING TOUCHES AND CLEANING OF NAPES

- intensive daily use : hairclipper with vibrator or low voltage with or without cable.
- 2 - daily, moderate or casual use : hairclipper with vibrator or low voltage micro motor with or without cable.

TRES IMPORTANT

Huiler vos têtes de tondeuse avant et après chaque utilisation.

VERY IMPORTANT

Lubricate your clipper heads before and after each use.



COUPE DE NUQUE

Avec Sabot 12/15mm.
Afin d'obtenir une nuque moins dégradée par rapport à la coupe classique, faire une séparation d'une oreille à l'autre, mettre le sabot de 5 millimètres.
Tondeuse conseillée : à fil A MOTEUR (ou à vibreur pour les utilisations occasionnelles).

NAPE HAIRCUT

With cutting head 12/15 mm to obtain a nape less layered compared with classic haircut, make a separation from the ear to the other, put the cutting head of 5mm.
Recommended hairclipper with MOTOR (or with vibrator for casual use).

CONSEIL POUR LES TONDEUSES A ACCUMULATEUR

Comme pour tous les appareils à accumulateur, nous conseillons de vider l'accumulateur complètement au moins une fois par semaine, le plus souvent possible, afin qu'il reste toujours rechargeable au maximum de sa capacité.

ADVICE FOR THE HAIRCLIPPER WITH BATTERY

As for all the other machine with battery, we suggest to empty the battery completely at last once per week, so that it can be rechargeable at the most of its capacities.



RASAGE NUQUE

Séparation d'une pointe temporale à l'autre, glisser la tondeuse du bas vers le haut sans sabot pour avoir une nuque très rase ou en utilisant une tête de coupe appropriée et un sabot faux-peigne, de la hauteur des cheveux désirés.
Tondeuse conseillée : à fil A MOTEUR (ou à vibreur pour des utilisations occasionnelles).

NAPE RAZORING

Separation from a temporal tip to the other, slip the hairclipper from the bottom up without comb to have a very short nape or using a suitable cutting head and a plastic additional comb of the length needed.
Recommended hairclipper : with cable motor.



UN CONSEIL

Pour fixer la tête de coupe sur une tondeuse à tête interchangeable, il faut toujours mettre le moteur en marche afin que l'oscillateur se positionne facilement en face de l'encoche du couteau supérieur.

ADVICE

To fix the cutting head on a hairclipper with interchangeable head, you have to switch it on in order the oscillator put itself easily in front of the notch of the upper blade.

COUPE "EFFILÉE" JUNIOR

Sans sabot afin d'hacher les pointes et pour l'effilage en inclinant de biais.
Tondeuse conseillée : avec fil à vibreur ou moteur.

JUNIOR THINNING HAIRCUT

Without comb to hatch the tips and for the thinning, bending indirectly. Recommended hairclipper : with cable and vibrator or motor.

COUPE EN BROSSÉ

Avec Sabot 12/15 mm
Afin de réaliser une coupe régulière dite en brosse, on peut utiliser la tondeuse soit directement, soit sur un peigne, soit utiliser les "SABOTS FAUX-PEIGNE" en choisissant dans les différentes tailles la hauteur de la coupe désirée.
Tondeuse conseillée : à fil A MOTEUR (ou à vibreur pour des utilisations occasionnelles).

CREW CUT

With comb 12/15 mm. In order to create a regular haircut or "crew cut", we can use the hairclipper either directly or over a comb, or we can use the plastic additional comb choosing the length needed. Recommended hairclipper : with cable and motor (or with vibrator for casual use).